

■ CADプラットフォーム

hyperMILL 2021.2 SP2 は以下のCADプラットフォームで動作します。

hyperCAD-S	2021.2 SP2
SOLIDWORKS	2019, 2020, 2021
Inventor	2020, 2021, 2022

■ ハードウェア構成

hyperMILL 2021.2 SP2 / hyperCAD-S 2021.2 SP2 の動作には以下のハードウェア構成が必要です。

CPU	Intel® Core™ i5 プロセッサ以上 推奨 : Intel® Core™ i9 プロセッサ以上
ハードディスク	10.0GB 以上 (2)
メモリ	16.0GB 以上 推奨 : 32.0GB 以上
グラフィックス	OpenGL 4 対応グラフィックカード (3) (4) (5) 推奨 : NVIDIA® Quadro® シリーズ メモリー 2.0GB 以上 例) NVIDIA Quadro P1000
ドライブ	DVD ドライブ(インストールDVD 使用時)
ポート	USB ポート・パラレルポート(パラレル形式 dongle 使用時)
OS	hyperMILL / hyperCAD-S Microsoft® Windows® 10 Pro 以上 (7) (64bit) License Manager Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64bit) Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64bit) Microsoft® Windows Server® 2016 (64bit) Microsoft® Windows Server® 2019 (64bit)
その他	インターネット接続環境 (8) Microsoft® .NET Framework 4.6.1 以降 (9) Microsoft® Visual C++ 再頒布可能パッケージ 2008, 2010, 2013, 2017 x86・x64 (10)

(1) 最新情報に関してはこちらをご確認ください。▶ [ハードウェアおよびソフトウェア情報 \(英語\)](#)

(2) インストール時に使用する作業領域を含みます。

(3) 最新情報に関してはこちらをご確認ください。▶ [hyperCAD-S 対応グラフィックボード情報 \(英語\)](#)

(4) AMD(旧 ATI)社製グラフィックカードではhyperCAD-S の画面表示が乱れるなどの不具合が報告されています。

(5) グラフィックカード自動切換え機能が搭載されたコンピューターではCAD が高パフォーマンスグラフィックで動作するように設定してください。

(6) 32bit 版Windows はサポート対象外です。

(7) Windows 10 Home はサポート対象外です。

(8) hyperMILL ライセンスのアクティベーション(有効化) および .NET Framework 等の自動インストールに必要です。

(9) hyperMILL の動作に必要です。 インストールされていない場合はインターネット経由で自動インストールされます。

(10) hyperCAD-S の動作に必要です。 x86・x64 の両方のインストールが必要です。